

Guide pour boîte vocale

Accéder à sa boîte vocale

Vous pouvez accéder à votre messagerie en composant le "999". La messagerie va vous demander de composer votre "PIN" suivi du "#".

Enregistrer votre nom

- ❖ Composez "99" pour aller aux options;
- ❖ Composez "5" pour changer votre message d'identification personnel (nom).
 - Composez "0" pour enregistrer votre message;
 - Composez le "#" lorsque vous avez terminé l'enregistrement de votre message;
 - Composez le "0" pour confirmer l'enregistrement du message.

Enregistrer votre message d'accueil

- ❖ Composez "99";
- ❖ Composez "8" pour modifier votre message d'accueil;
 - Composez "0" pour enregistrer votre message;
 - Composez le "#" lorsque vous avez terminé l'enregistrement de votre message;
 - Composez le "0" pour confirmer l'enregistrement du message.

Options de boîte vocale

- ❖ Pour écouter vos messages vocaux, composez "*".
Gestion de vos messages vocaux :
 - "0" message suivant;
 - "1" message précédant;
 - "2" réécouter le message;
 - "3*" **effacer le message;**
 - "4" rappeler l'appelant;
 - "5" renvoyer le message;
- ❖ Composez "9" pour aller aux autres options.
 - "1" pour modifier votre profil;
 - "3" pour composer un numéro;
 - "4" pour effacer tous les messages lus (messages déjà écoutés);
 - "5" pour changer votre message de présentation (nom);
 - "6" pour l'information de la boîte vocale;
 - "7" pour modifier votre numéro d'identifiant PIN (mot de passe);
 - "8" pour modifier votre message d'accueil;
 - "9" pour réécouter le menu;
 - "#" pour quitter.